



## Addendum I

# Instructions Supplémentaires pour le iFINDER<sup>®</sup> PhD et le iFINDER<sup>®</sup> Hunt

Depuis que le manuel a été rédigé pour votre iFINDER, plusieurs petits changements concernant son fonctionnement ont eu lieu. Ces changements vous permettent entre autre d'enregistrer et de rejouer des annotations audios associées aux waypoints. Dans les pages suivantes, nous vous décrirons comment utiliser ces nouvelles fonctions.

### Annotations Audios

Vous pouvez utiliser votre iFINDER pour enregistrer des messages audios afin de fournir de plus amples informations concernant un waypoint que vous souhaitez sauvegarder. Vous pouvez utiliser cette fonction pour offrir une description plus détaillée quant à l'emplacement d'un point particulier sur la carte (par exemple, "C'est la troisième maison sur la droite") ou pour enregistrer un rappel relatif à l'importance du waypoint.



**Les options d'enregistrement d'un message Audio peuvent être trouvées sur l'écran d'Information du Waypoint.**

Pour enregistrer ces messages, le iFINDER utilise un microphone intégré au boîtier et situé juste en-dessous des touches **ZOUT** et **ZIN**.

### REMARQUE:

Les messages audios sont enregistrés directement sur la cartouche MMC présente dans votre appareil, par conséquent, la retirer ou changer de cartouche MMC annulera l'accessibilité au message audio, bien que, bien entendu, le fichier audio soit conservé sur la première cartouche MMC. Vous pouvez utiliser votre ordinateur pour transférer le fichier audio vers une autre cartouche MMC destinée à être utilisée dans votre appareil. Assurez-vous simplement de placer correctement le fichier audio dans le dossier Voice Notes de la cartouche.

Toutes les options des Annotations Audio sont accessibles depuis l'écran d'Information du Waypoint. Ces options sont les suivantes: Record Audio Note (Enregistrer), Play Audio Note (Jouer), et Delete Audio Note (Supprimer).

### **Enregistrer un Message Audio**

Lorsque vous visualisez l'écran d'Information d'un Waypoint qui ne possède pas d'annotation audio, l'utilisation des touches ← et → vous permettront de révéler l'option **RECORD AUDIO NOTE**. Appuyez sur **ENT** et une boîte de dialogue vous offrira la possibilité de nommer votre message audio. Sélectionnez l'intitulé du Nom puis appuyez sur **ENT** pour changer le nom de votre message, ou bien sélectionnez **START RECORDING** et appuyez sur **ENT** pour commencer à l'enregistrer.

### **REMARQUE:**

Le nom de fichier attribué par défaut à votre annotation provient du nom de votre waypoint. Si vous possédez des messages audio associés à plus d'un waypoint ayant le même nom, vous devrez manuellement changer le nom de ce fichier. Dans le cas contraire, l'annotation précédente serait alors remplacée par la nouvelle.

Votre iFINDER enregistrera jusqu'à 30 secondes de message. Si votre message dure moins de 30 secondes, appuyez sur **ENT** pour stopper l'enregistrement.

Lorsque vous visualiserez l'écran d'Information d'un Waypoint possédant une annotation audio, l'option Record Audio Note aura été remplacée par les options Play Audio Note et Delete Audio Note.

### **Rejouer un Message Audio**

Vous avez la possibilité de rejouer un message audio enregistré grâce aux écouteurs du iFINDER. Dans l'écran d'Information du Waypoint, utilisez les touches ← ou → pour sélectionner **PLAY AUDIO NOTE** et appuyez sur **ENT**. Un champ attribué au Nom affichera le nom que vous aurez donné à votre message. Avec l'option **PLAY AUDIO NOTE** sélectionnée, appuyez à nouveau sur **ENT** et votre message sera rejoué depuis votre cartouche MMC.

### **Effacer un Message Audio**

Pour effacer ou remplacer le message audio attribué à un waypoint, utilisez l'option Delete Audio Note. Depuis l'écran d'Information du Waypoint, utilisez les touches ← ou → pour sélectionner **DELETE AUDIO NOTE** puis appuyez sur **ENT**.

Vous pouvez à présent enregistrer un nouveau message pour ce waypoint, ou bien appuyez sur **EXIT** pour quitter l'écran d'Information du Waypoint.

Pub. 988-0148-961

Imprimé aux USA 091405

© Copyright 2005  
Tous Droits Réservés  
Lowrance Electronics, Inc.