


# AVERTISSEMENT!

**Tout conducteur d'un véhicule ne devrait jamais tenter de régler, d'ajuster ou de rentrer des informations dans l'appareil GPS au cours de sa conduite.**

Ce récepteur-traceur GPS possède un Mode de Sécurité qui sert à empêcher le conducteur de faire fonctionner le GPS pendant que son véhicule est en marche. L'appareil fonctionnera et jouera de la musique normalement, mais les touches à l'écran seront temporairement désactivées. Les touches à l'écran deviendront à nouveau actives lorsque le véhicule se trouvera à l'arrêt. Dans le cas où un passager peut assurer le rôle de copilote, le Mode de Sécurité peut être désactivé.

Pour désactiver le Mode de Sécurité:

1. Allumez l'appareil.
2. Fermez le message d'avertissement s'affichant en appuyant sur le **X** apparaissant dans le coin supérieur droit du message.
3. Accédez au Menu Principal en appuyant sur la touche **MAIN MENU** dans le coin supérieur gauche de l'écran.
4. Choisissez la commande **OPTIONS** dans le Menu Principal, puis sélectionnez **PAGE 2** pour afficher le bouton du Mode de Sécurité (Safety Mode). La touche du Mode de Sécurité indiquera si la fonction de sécurité est activée ou désactivée.
5. Appuyez sur la touche intitulée **SAFETY MODE** et un message d'avertissement apparaîtra.
6. Appuyez sur **YES** pour confirmer. Appuyez sur **X** pour fermer le menu et revenir à l'affichage de la carte.
7. Pour réactiver le Mode de Sécurité, répétez simplement l'étape 3 et appuyez sur le bouton **SAFETY MODE**.



**Page 2 des Options, montrant la commande du Mode de Sécurité.**

## **AVERTISSEMENT:**

**Lorsqu'un appareil GPS est utilisé à bord d'un véhicule, le conducteur est tenu pour seul responsable de l'utilisation prudente du véhicule. Tout conducteur doit rester constamment attentif à son environnement extérieur et à sa conduite. Un accident ou une collision engendrant des dommages matériels, des blessures corporelles ou le décès d'un ou de plusieurs individus peut avoir lieu si le conducteur d'un véhicule équipé d'un GPS ne prêtait pas suffisamment attention à son environnement et au fonctionnement de son véhicule lorsque ce dernier se trouve en marche. Ne tentez pas de régler, d'ajuster ou de rentrer des informations dans votre appareil GPS pendant que vous conduisez.**